Для доступа к видеорегистратору через Интернет нужно иметь следующие условия:

Любая система видеонаблюдения должна иметь высокую пропускную способность интернета для приемлемого качества просмотра. Таким образом, **первым вопросом** к Интернет-провайдеру будет вопрос пропускной способности канала передачи данных. Для уверенной работы удаленного рабочего места может хватить канала, обеспечивающего полосу не менее 1-2 Мбит/с для исходящего трафика, в зависимости от требуемого качества просмотра.

Вторым важным фактором выбора канала является возможность организации доступа к внешнему адресу маршрутизатора со стороны клиентов из Интернета. Для организации такого доступа могут использоваться два пути:

- Интернет провайдер обеспечивает Вам статический внешний "белый" IP-адрес, который будет назначен Вашему маршрутизатору или (если используется прямое подключение или маршрутизатор работает в режиме "моста") Вашему видеорегистратору. В этом случае клиенты могут обращаться к Вашей системе, используя этот IP адрес.

- Интернет провайдер обеспечивает динамический адрес. В этом случае Вам будет необходим другой механизм доступа к Вашей системе и, может быть, другое оборудование. Обычно в таком случае используются маршрутизаторы, имеющие в своем составе клиентское ПО так называемого DynDNS клиента. Клиент при правильной настройке связывается со специальным сервером в Интернете и передает ему данные о выделенном ему IP адресе. Вы, имея на этом выделенном сервере учетную запись (регистрация для некоммерческого использования обычно бесплатна), имеете также зарегистрированное на Bac символическое имя (домен, например вида mysystem.dyndns.org)

Кроме того, Вы должны будете выяснить, разрешено провайдером ЛИ прохождение пакетов из внешней сети Интернет на сетевой интерфейс Вашей системы по определенным портам. Номера портов можно посмотреть в описании на Ваш видеорегистратор. Многие из них имеют возможность менять номера портов в меню настроек, так что Вы можете выбрать те порты, доступ к которым не блокируется Вашим провайдером. Еще одно замечание, касающееся портов: многие маршрутизаторы, особенно недорогие, блокируют доступ к общеупотребительным портам, например, к порту 80 (HTTP или WEB сервер). Поэтому при настройке системы стоит избегать их использования.

Настройка роутера в случае, когда выдан статический IP адрес. Рассмотрим настройки на примере роутера *D-Link DIR-300*

Настройка ПК:

Установите следующий IP адрес Вашего ПК: 192.168.0.х , где х это любое число от 2-254 (на примере x=5)



Настройка роутера:

Первым делом заходим на веб интерфейс роутера по адресу: <u>http://192.168.0.1</u> (По умолчанию: указан на обратной стороне роутера)

roduct Page : DIR-300 Fir	mware Version : 1.04
D-Link	
LOGIN	
Log in to the router:	
User Name admin	
Password Log In	
WIRELESS	

Вводим **User Name** и **Password** по умолчанию они указанны на обратной стороне роутера. Откроется следующее окно, в котором нам необходимо перейти на вкладку **ADVANCED**.

После этого должно открыться окно **ADVANCED PORT FORWARDING RULES** (Расширенные правила переадресации портов)



Основные настройки:

- **NAME** Имя сервиса (для примера введите TCP-DVR)
- **Public Port** номер порта который будет открыть с наружи (на внещнем IP адресе из интернета). Выставите значение 37777. (ТСР порт видеорегистратора по умолчанию)
- **IP address** IP адрес видеорегистратора, Выставите IP адрес: 192.168.0. х, где х любое значение от 2-254. (на примере 192.168.0.101)
- **Private Port** номер порта который будет использоваться. Выставите значение 37777. (ТСР порт видеорегистратора по умолчанию)
- Traffic Type тип протокола который использует сервис, установите TCP,

После ввода необходимых настроек не забудьте их сохранить, нажав на кнопку Save Sittings.

Такую же операцию проведите и для «проброса» НТТР порта. По умолчанию 80. В настройках Public Port и Private Port пропишите 80 порт.

Настройка видеорегистратора:

Зайдите в меню Настройки -> Сеть, выставите значения как показано на рисунке ниже:

(iii)	CI	ТЬ
IP-адрес	192 + 168 + 0	. 101 DHCP
Маска подсети	255 255 255	- 0
Шлюз	192 . 168 . 0	
Служебн. порт	37777	НТТР порт 80
UDP порт	37778	Число подключ. 10
	Тип загрузки	Быстрый
	LAN загрузка	
Дополнительно		
DNS IP полномоч. NTP MCAST SET	Получить Надеж.caй NTPServer 239.255.42	адрес DNS сервера автоматичес ты:0 10 42
По умолч.		ОК Отмена

Если видеорегистраторы подключены к сети уже с имеющимся компьютерами, то пример настроек будет следующим:



Устройство	Внутренний Ір	Http port	TCP/IP port		
ПК 1	192.168.1.101	80			
ПК 2	192.168.1.10	82			
DVR 1	192.168.1.108	81	37777		
DVR 2	192.168.1.15	83	37779		
При подключении	I K:				
Устройство	Адрес, который ну	/жно ввести в адре	есной строке браузера		
ПК 1	http://60.191.94.100:80				
ПК 2	http://60.191.94.100:82				
DVR 1		http://60.191.94.100:81			
DVR 2		http://60.191.94.100):83		

ZyXEL P660-RU Настройка ПК:

Установите следующий IP адрес Вашего ПК: 192.168.1.х , где х это любое число от 2-254 (на примере x=5)



Настройка роутера:

Первым делом заходим на веб интерфейс роутера по адресу: <u>http://192.168.1.1</u> (По умолчанию: указан на обратной стороне роутера)

http://192.168.1.1/ - Windows Internet Explorer	00, 008-00, B
🔆 🔄 マ 🙋 http://192.168.1.1/	En 😽
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка	
http://192.168.1.1/	
Prestige 660R-61C	
Password:	
Login Cancel	

умолчанию они указанны на обратной стороне роутера. В столбце Advanced Setup выберите пункт "NAT" (4-й сверху).

Advanced Setup
Password
LAN
WAN
NAT
Security
Dynamic DNS
Time And Date
Remote Management
UPnP

Maintenance <u>System Status</u> <u>DHCP Table</u> <u>Diagnostic</u> Firmware

Поставьте "черную точку" - указатель на пункт "SUA Only" и нажмите "Edit Details".

NAT - Mode
Network Address Translation
None
SUA Only
Full Feature
Edit Details
Edit Details

Apply

	Start Port No.	End Port No.	IP Address
1	37777	37777	192.168.1.101
2	80	80	192.168.1.101
3	0	0	0.0.0.0
•	0	0	0.0.0.0
;	0	0	0.0.0.0
;	0	0	0.0.0.0
	0	0	0.0.0.0
3	0	0	0.0.0.0
,	0	0	0.0.0.0
0	0	0	0.0.0
1	0	0	0.0.0.0
2	0	0	0.0.0.0

Cancel

Save

Основные настройки:

• **Start Port** - номер порта который будет открыть с наружи (на внещнем IP адресе из интернета). Выставите значение 37777. (ТСР порт видеорегистратора по умолчанию)

• **IP address** - IP адрес видеорегистратора, Выставите IP адрес: 192.168.1. х, где х - любое значение от 2-254. (на примере 192.168.1.101)

• End Port - номер порта который будет использоваться. Выставите значение 37777. (НТТР порт видеорегистратора по умолчанию)

После ввода необходимых настроек не забудьте их сохранить, нажав на кнопку Save.

Такую же операцию проведите и для HTTP порта. По умолчанию 80. В настройках Public Port и Private Port пропишите 80 порт.

Если несколько видеорегистраторов подключены к одному роутеру, то пример настроек будет следующим:



Устройст	во	Внутренний Ір		Htt	o port	-	FCP/IP port
DVR 1		192.168.1.108			80		37777
DVR 2	DVR 2		.1.109		81		37779
При подклю	очении	к:					
Устройст	во	Адрес, ко	торый ну	жно вве	сти в адре	сной с	троке браузера
DVR 1		http://60.191.94.100:80					
DVR 2				http://60	.191.94.100	:81	
Устройство	lp a	address	address Private Port Public P			Port	Enable/Disable
DVR 1	192.1	168.1.108	377	77	3777	7	Enable
DVR 1	192.1	168.1.108 80)	80		Enable
DVR 2	192.1	168.1.109	377	79	3777	9	Enable
DVR 2	192.1	168.1.109	8	1	81		Enable

Настройка видеорегистратора:

Зайдите в меню Настройки -> Сеть, выставите значения как показано на рисунке ниже:

	СЕТЬ
IP-адрес Маска подсети Шлюз Служебн. порт	192 . 168 . 1 . 101 DHCP 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 1 . 1 37777 НТТР порт 80
ОДР порт	З7778 Число подключ. 10 Тип загрузки Быстрый •
 Дополнительно	LAN загрузка
DNS IP полномоч. NTP MCAST SET	Получить адрес DNS сервера автоматичес Надеж.сайты:0 NTPServer : 10 239.255.42.42
По умолч.	ОК Отмена

Также по аналогии как показано выше настраивается и видеорегистратор, а также и другие маршрутизаторы других производителей.

Настройка роутера в случае, когда выдан динамический IP адрес.

Рассмотрим примеры настроек:

На самом деле возможности описываемой ниже технологии DynDNS (Dynamic DNS) охватывают больший круг вопросов и решают больше полезных задач.

Чему обязано появление технологии DynDNS (Dynamic DNS)? Одной из причин является довольно прозаическое обстоятельство - нехватке статических IP-адресов в Internet-пространстве, из-за чего провайдеры зачастую вынуждены раздавать своим клиентам динамические адреса.

Зайдите на сайт http://www.dyndns.com/ и нажмите ссылку **Create Account** (Создать учетную запись). Заполните форму:





если при заполнении формы не было допущено ошибок, то откроется страница, информирующая о том, что на указанный в форме email выслано письмо подтверждения. Проверяем почту и подтверждаем email по ссылке в письме



после этого нужно авторизоваться - заполняем поля "Username" и "Password" и жмем "Log in"



теперь самое сложное - выбрать незанятое, короткое и запоминающиеся имя для сайта. В раскрывающимся списке выбираем один из доменов второго уровня, чей поддомен будем использовать, и указываем имя поддомена в поля рядом. После этого указываем свой IP и жмем "Add to Cart"



жмем "Next >>"

на этом регистрация поддомена в dyndns закончена.

	NS.com				Logged In User: allen34 My Cart My Services Log Out
	About	Services	Account	Support	News
My Account	Host Services				Add New Hostname - Host Update Log
My Services					
Dynamic DNS Pro Internet Guide SLA Premier Support Zone Level Services Domain registration and transfer, ONS hosting, Mall-top services Dynamic DNS hosts, WebHop URL Forwarding Spring Server VPS Mall-top Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates Renew Services Auto Renew Settings Sync Expirations Account Settings Billing <u>My Cart</u>	<u>Hostnam</u> allen34.dyndns.org	e Ser Host	vice 60.191.94.	Details 124	Last Updated Jan. 04, 2010 12:17 AM

Найдите IP адрес DNS сервера:

1) Приконнектитесь к роутеру с Вашего компьютера и подвердите Ваш логин в интернете.

2) Введите cmd в командной строке



3) Введите : ipconfig /all, потом нажмите клавишу enter:

ex C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	<u> </u>
C:\Documents and Settings\99007)ipconfig /all_	
	-

		بالبصدات
: \Docu	ments and Settings\99007>ipconfig /all	
lindows	IP Configuration	
	Host Name : win99007	
	Primary Dns Suffix : dahuatech.com	
	Node Type Unknown	
	IP Routing Enabled No	
	WINS Proxy Enabled No	
Etherne	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection:	
Stherne	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . :	
Etherne	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C	ont
Etherne	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C	ont
Etherne roller	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Physical Address : 00-1E-C9-39-32-F2	ont
Etherne roller	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Physical Address : 00-1E-C9-39-32-F2 Dhcp Enabled : No	ont
Etherne roller	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Physical Address : 00-1E-C9-39-32-F2 Dhcp Enabled : No IP Address : 10.15.5.106	ont
Etherne roller	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Physical Address : 00-1E-C9-39-32-F2 Dhcp Enabled : No IP Address : 10.15.5.106 Subnet Mask : 255.255.0.0	ont
Etherne	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Physical Address : 00-1E-C9-39-32-F2 Dhcp Enabled : No IP Address : 10.15.5.106 Subnet Mask : 255.255.0.0 Default Gateway : 10.15.0.1	ont
Etherne	DNS Suffix Search List : dahuatech.com t adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Physical Address : 00-1E-C9-39-32-F2 Dhcp Enabled : No IP Address : 10.15.5.106 Subnet Mask : 255.255.0.0 Default Gateway : 10.15.0.1 DNS Servers : 10.1.2.80	Cont

4. Получаем IP адрес DNS сервера: Это: 10.1.2.80 или 10.1.2.81

Откройте меню DNS на видеорегистраторе и введите полученные IP адреса.



В настройках введите тип сервера, IP сервера, порт сервера, имя домена, имя пользователя.

КОНФИГУРАЦИЯ R¥i				
📃 Control Panel			MULTI-DDNS	
Инфо о системе Шинфо о системе Шинфо о системе Шинфо о системе Шинфо о системе	Тип сервера	Dyndns DDNS	🕶 🗹 Вкл.	
12 ИНФО О HDD 12 ЖУРНАЛ	IP сервера	204.13.248.112		
🖻 🚹 Конфигурация	Порт сервера	80	1~65535	
ОБЩИЕ СЖАТИЕ	Имя домена	allen34.dyndns.org		
РАСПИСАНИЕ R5232	Имя польз.	allen34		
СЕТЬ	Пароль	******		
EMAIL	Alive Interval(sec.)	300	1~30000	
NAS				
I NTP				
ALARM CENTER				
EBOFA				
ОБНАРУЖЕНИЕ				
PAN/TILT/ZOOM				
Е- Ф ДОПОЛНИТЕЛЬНО				
Расписание				
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ				
SNAPSHOT				
— 🦲 Авто поддержка				
Matrix config				Сохранить Обновить
🖃 🤚 Доп.функции				
Preferred DNS				
1				

Порт DDNS должен быть 80, смотрите картинку ниже.

C DynD	Ubername Password Log in Log i		
	About Services Account Support News		
Developers' Connection	Perform Update		
DNS Update API Flow Diagram Detect IP Change Perform Update Process Return Policies Guidelines & Notes	When a change in IP address is found or a user alters any of their settings, the client should perform an update. All updates are sent using a well-formed HTTP request. DynDNS will pass back a <u>cetum code</u> that the client needs to parse. The update API is a REST- based system. If you have questions about the syntax, please <u>contact DynDNS Support</u> .		
DynDNS.com Certified	The HTTP Request		
My Cart Oltems	Updates can be performed over HTTP or SSL-encrypted HTTPS Hostname: members.dyndns.org (preferred). 80, 8245		
Search	All requests should be sent to members . dyndns . org. Hard coding the IP address is not acceptable as the IP address may change.		
Search	The update interface listens on ports 80 and 8245 for HTTP, and 443 for HTTPS. Port 8245 may be used to bypass transparent HTTP proxies. It is not necessary to open any incoming ports (or allow incoming ICMP) for updating.		
	All clients must send a well-formed user agent that includes company name, model number, and software build revision. An example would be: <u>Mellenium Inc Router 25001 - 1.1</u>		
	Examples		
	These examples are provided only as samples. See <u>RFC 2616</u> for information about the HTTP Protocol.		

Конфигурация выполнена. Подождите 5 минут, пока на сайте DynDNS присвоится Вам IP адрес.

Пример: allen34.dyndns.org получил IP адрес 60.191.94.124

About Services Account Support News My Account Host Services Add New Hostname - Host Update Low Dynamic DNS Pro Host Service Details Last Updated Allen34. dynchs.org Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Premier Support Zone Level Services Details Last Updated Dynamic DNS hostng, Mailtop Services Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Spring Server VPS Mailtop Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates Renew Services Auto Renew Settings Sone Every Settings Sone Every Settings Sone Every Settings		NS.com						Logged In User: allen34 My Cart My Services Log Out
My Account Host Services My Services Edd New Hostname - Host Update Lo Dynamic DNS Pro Hostname Service Details Last Updated Internet Guide 3LA allen34.dynchs.org Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Zone Level Services Domain registration and transfer, DNS hosting, Mailhop services Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Yenamic FUS Hosting, WebHop URL Forwarding Spring Server VPS Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Spring Server VPS Host Services Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Spring Server VPS Host Services Host Host Host Host NalHop Outbound Recursive DNS Host Host Host Host Host Renew Services Auto Renew Services Auto Renew Services Host Host Host Host Renew Services Host Renew Services Host Host Host Host Host Renew Services Host Renew Services Host Host Host Host Host Renew Services <th></th> <th>About</th> <th>Services</th> <th>Acco</th> <th>ount</th> <th>Support</th> <th>News</th> <th></th>		About	Services	Acco	ount	Support	News	
My Services Internet Outloop Dynamic DNS Pro Internet Guide Host Details Last Updated allen34.dynchs.org Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM SLA Premier Support Zone Level Services Jan. 04, 2010 12:17 AM Domain registration and transfer, DNS hosts, WebHop URL Forwarding Spring Server VPS Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM Spring Server VPS Malitop Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates Spring Services Line Services Renew Services Auto Renew Settings Spring Services Line Services Line Services	My Account	Host Servi	ces				٥٢	d New Hostname - Host Lindate Loos
Dynamic DNS Pro Host Details Last Updated Internet Guide allen34.dynchs.org Host 60.191.94.124 Jan. 04, 2010 12:17 AM SLA Premier Support Zone Level Services Jan. 04, 2010 12:17 AM Domain registration and trainfer, DNS hosting, Mailtop services Host Formar Comparison Spring Server VPS Host Host Host Mailtop Outbound Recursive DNS Host Host Renew Services Host Host Host Renew Services Host Host Host	My Services							
Account Settings Billing My Cart	Dynamic DNS Pro Internet Guide SLA Premier Support Zone Level Services Domain registration and Hall-top services URL Forwarding Spring Server VPS Mail-top Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates Renew Services Auto Renew Settings Sync Expirations Account Settings Billing My Cart Lensy	Hœ	<u>stname</u>	Host	60.191	<u>Details</u> .94,124	Ja	Last Updated

Подключение с помощью 3G роутера МТС



конфигурирование роутера осуществляется через web-интерфейс. Сначала необходимо выключить прокси в браузере. Свойства обозревателя > Подключение > Настройка LAN.

Настройка локальной сети	?	×
Автоматическая настройка Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку.		
Автоматическое определение параметров:		
<u>и</u> спользовать сценарии автоматическои настроики		
Адр <u>е</u> с		
Прокси-сервер Исподъзовать прокси-сервер для подключений LAN (не применяется для удаленных или VPN-подключений).		
Адрес: ргоху Порт: 3128 Дополнителы	ю	
Ие использовать прокси-сервер для локальных адресов		
ОК Отм	ена	

Подключаем 3G роутер, затем lan кабель В адресной строке браузера вводим IP адрес 192.168.0.1, затем нажимаем Enter



На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль для «МТС 3G Роутера»:



MTC DIR-320				
Имя пользователя:	admin			
Пароль:	***			
Очистить	Вход			

Имя пользователя и пароль по умолчанию: admin/mts.

После регистрации в web-интерфейсе «МТС 3G Роутера» при подключенном 3G USB модеме «МТС Коннект» отобразится страница проверки PIN-кода. Введите PIN-код в соответствующее поле и нажмите кнопку **Применить**.

мтс	English Выход MTC 3G Poytep
оператор связи	ЗG USB модем "МТС Коннект"
• Начало	
 Настройка Интернет 	
• <u>Сеть</u>	Введите PIN код:
 Межсетевой экран 	Осталось попыток: 3
 ЗG USB модем "МТС Коннект" 	РІМ код:
Информация	
PIN	Применить
SMS-сообщения	
Телефонная книжка	
• Система	

После успешной регистрации появится страница системной статистики. Здесь Вы можете просмотреть общую информацию по «МТС 3G Роутеру» и его программному обеспечению.

мтс	МТС 3G Роутер	<u>Enqlish Выход</u>
оператор связи		Начало
 Начало Настройка Интернет 		
• <u>Сеть</u>	Статистика:	Зизиение
• Межсетевой экран	Всего памяти:	30276 Кбайт
 <u>ЗG USB модем "МТС Коннект"</u> Система 	Свободной памяти:	15304 Кбайт
	Время беспрерывной работы:	0 дн., 0 час., 22 мин
	Очередь процессов в среднем (за 1, 5, 15 минут):	0.00, 0.00, 0.00
	Всего процессов:	23
	Устройство:	
	Параметр	Значение
	Название:	MTC DIR-320

Вероия ПО: тез-1.2.6 По умолчанию в системе заданы необходимые параметры подключения. Если Вам необходимо изменить параметры, определенные по умолчанию, откройте страницу **Настройка соединения** и задайте необходимые параметры.

мтс мтс	ЗG Роутер	Настройиз Иштерши	<u>елдиял выж</u> эт >> Настройка соелинени
оператор связи		пастройка интерне	<u>ат 22 пастройка соединени</u>
• <u>Начало</u> • <u>Настройка Интернет</u>	Конфигурация:		
Настройка соединения	Название	Значение	Пример
• <u>Сеть</u>	Интерфейс соединения с Интернет:	ЗG USB Адаптер 💌	3G USB Адаптер
 <u>Межсетевои экран</u> ЭС USP маласи "МТС Каниант" 	Имя пользователя:	mts	my_login
• <u>Система</u>	Пароль:	***	my_password
	Номер для дозвона:	*99#	*99#
	APN:	internet.mts.ru	internet.mts.ru
	Метод установки соединения:	Always On 💌	Always On
	Максимальное время неактивности (мин):	2	2
			Сохранить

Чтобы подключиться к сети 3G (UMTS) или 2G (GPRS/EDGE), выполните перечисленные ниже действия.

1. При подключенном к Роутеру 3G USB модеме «МТС Коннект» подключитесь к webинтерфейсу управления «МТС 3G Роутера».

2. Перейдите на страницу **3G USB модем «МТС Коннект» > Информация**.

мтс з оператор связи	<mark>3G Роутер</mark> <u>за г</u>	<u>JSB модем "МТС Коннект"</u> >> И	English Выход НФормация
• <u>Начало</u> • <u>Настройка Интернет</u> • Сеть	Конфигурация:		
- Mawcatapoù skoau	Параметр	Значение	
	Использование 3G(UMTS)/2G(EDGE/GPRS) соединения:	3G 2G 🔍	
 <u>ЗG USB модем "МТС Коннект"</u> 	Подключение к сети 3G/2G:	😑 (2G)	
<u>Информация</u>	Название оператора:	MTC	
PIN	Уровень сигнала:	Գ.ա 67%	
<u>SMS-сообщения</u>	Производитель:	huawei	
Телефонная книжка	Модель:	E160G	
• <u>Система</u>	Ревизия:	11.604.09.00.143	
	IMSI:	250016431101674	
	IMEI:	359390025357379	
		Обновить Соединить	

Проверьте значение, выделенное в списке **Использование 3G(UMTS)/2G(EDGE/GPRS)** соединения. По умолчанию установлено значение **3G 2G**. Если ранее Вы установили значение **Выключен**, установите другое значение (см. таблицу далее), чтобы «МТС 3G Роутер» мог использовать 3G USB модем «МТС Коннект».

4. Нажмите кнопку Соединить для подключения к сети 3G/2G MTC.

Одной из важных причин при такой настройке – это удаленный доступ к самому модему. Для этого необходимо настроить параметры удаленного доступа.

Перейдите на страницу **Сеть > Удаленный доступ**, чтобы определить параметры доступа к web-интерфейсу «МТС 3G Роутера». Здесь Вы можете настроить доступ к web-интерфейсу как с локального интерфейса (LAN1), так и с глобального интерфейса (WAN), с фильтрацией по IP-адресу.

мтс	МТС 3G Роутер					
оператор связи				<u>Сеть</u> :	>> Удаленн	ый дост
 Начало Настройка Интернет <u>Сеть</u> <u>Сетевые интерфейсы</u> 	Конфигура	ация:				
<u>P-t-р интерфейсы</u>	Протокол	Интерфейс	IP-адрес	Маска сети	Действие	
Сетевая статистика	HTTP	LAN1(порты 1-4)	any	any	ACCEPT	1.
<u>Удаленный доступ</u>	HTTP	<Любой>	any	any	DROP	
Маршрутизация			Добавить правило			
Серверы имен						
Настройка DHCP						
Беспроводное соединение					Применить	
LAN клиенты					- Ipinionine	
Межсетевой экран						
<u>ЗG USB модем "МТС Коннект"</u>						
Система						

На странице представлен текущий набор правил, которые регламентируют доступ к webинтерфейсу. Правила обрабатываются системой в том порядке, в котором они расположены на странице. Для изменения порядка правил используйте кнопки-стрелки, расположенные справа от таблицы правил. После изменения порядка правил в таблице нажмите кнопку **Применить**.

Для того чтобы создать новое правило, нажмите ссылку **Добавить правило**. На открывшейся странице задайте необходимые параметры.

Конфигурация:			
Параметр	Значение	Пример	
Протокол	HTTP V		
Интерфейс	<Любой>		
IP-адрес		192.168.1.100	
Маска сети		255.255.255.0	
Действие	ACCEPT 💌		

Следует отметить, что для подключения к видеорегистратору, необходимо еще настроить статический маршрут для роутера.

Изменить

Перейдите на страницу **Сеть > Маршрутизация**, чтобы добавить в систему статические маршруты (маршруты к сетям, которые не присоединены непосредственно к «МТС 3G Роутеру», но доступны через его интерфейсы).

мтс	МТС ЗБ Роутер		English Buixoa
оператор связи			<u>Сеть</u> >> Маршрутизация
 Начало Настройка Интернет Сеть Сеть Сетевая статистика Сатевая статистика Удаленный доступ Маршрутизация Серевая статистика 	Конфигурация: Сеть назначения Маска сети н	значения Шлюз Добзеить насшаут	Через интерфейс

Для создания нового статического маршрута нажмите ссылку **Добавить маршрут**. На открывшейся странице задайте необходимые параметры.

Конфигурация:		
Параметр	Значение	Пример
Сеть назначения		192.168.0.0
Маска сети назначения		255.255.255.0
Шлюз		192.168.1.100
Метрика		1
Через интерфейс	<Автоматически> 💌	

Сеть назначения

Маска сети назначения

Сеть, к которой прописывается данный маршрут. Маска сети, к которой прописывается данный маршрут. IP-адрес, через который доступна сеть

Изменить

Шлюз

Метрика	назначения. Метрика маршрута. Позволяет назначить приоритет маршрута
	относительно других маршрутов.
	Необязательный параметр.
Через интерфейс	В раскрывающемся списке выберите интерфейс, через который будет
	доступна сеть назначения. В случае
	выбора значения Автоматически
	интерфейс будет вычислен «МТС 3G
	Роутером» на основе данных о
	присоединенных сетях.

Нажмите кнопку **Изменить**. Настройка DHCP

По умолчанию в системе определены все необходимые настройки для DHCPсервера на интерфейсе LAN1.

Перейдите на страницу Сеть > Настройка DHCP, если Вам необходимо изменить параметры внутреннего DHCP-сервера «МТС 3G Роутера», определенные по умолчанию.

мтс	МТС ЗС Роутер			
оператор связи			<u>Сет</u>	<u>ь</u> >> Настройка DH0
 Начало Настройка Интернет Сеть Сеть Сетевые интерфейсы Р-с-р интерфейсы Сетевая статистика Удаленный доступ Маршрутизация Серверы имен 	Конфигурация: имя auto dhopd on br0	Интерфейс br0	Начало диапазона 192.168.0.100	Конец диапазона 192.168.0.199
Настройка DHEP Беспроводное соединение LAN клиенты • Межсетевой экран • 3G USB модем "MTC Коннект" • Система				

Для редактирования параметров существующего DHCP-сервера нажмите ссылку с именем сервера. На открывшейся странице измените необходимые параметры.

litera	(nute dhend or her)
Midal:	auto ancpa on Dru
Интерфейс:	br0
Начало диапазона:	192.168.0.100
Конец диапазона:	192.168.0.199
Время жизни:	10800 мин
Маска подсети:	255.255.255.0
Широковещательный адрес:	192.168.0.255
Шлюз:	192.168.0.1
днс:	192.168.0.1
Размер пула:	100

Имя	Название DHCP-сервера для удобной идентификации.
Интерфейс	Физический интерфейс «МТС 3G
	Роутера», к которому прикреплен
	данный DHCP-сервер.
Начало диапазона	Начальный IP-адрес пула адресов,
	которые DHCP-сервер выдает
	клиентам. По умолчанию задан IP-
	адрес 192.168.0.100.
Конец диапазона	Конечный IP-адрес пула адресов,
	которые DHCP-сервер выдает
	клиентам. По умолчанию задан IP-
	адрес 192.168.0.199.
Время жизни	Время жизни IP-адреса, выделенного
	DHCP-сервером, в минутах (по
	истечении этого периода IP-адрес
	отзывается и может быть отдан
	другому устройству, если не поступило
	подтверждение о необходимости
	сохранения этого IP-адреса). По
	умолчанию – 10080 минут.
Маска подсети	Маска для пула IP-адресов.
Широковещательныи адрес	IP-адрес для широковещательных
	Пакетов.
Шлюз	IP-адрес шлюза, определенного по
	умолчанию для данного DHCP-
	сервера.
днс	IP-адрес сервера имен, выдаваемыи
	Данным DHCP-сервером.
Размер пула	количество IP-адресов в Пуле DHCP-
Нажмите кнопку Изменить	сервера.

Настройки видеорегистратора Зайдите в меню Настройки -> Сеть, выставите значения как показано на рисунке ниже:

	СЕТЬ		
IP-адрес	192 · 168 · 0 · 101 DHCP		
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0		
Шлюз	192 . 168 . 0 . 1		
Служебн. порт	37777 НТТР порт 80		
UDP порт	37778 Число подключ. 10		
	Тип загрузки Быстрый 🔻		
LAN загрузка			
Дополнительно			
🔲 DNS Получить адрес DNS сервера автоматичес			
🗌 IP полномоч. Надеж.сайты:0			
NTP NTPServer : 10			
MCAST SET	239.255.42.42		
По умолч.	ОК Отмена		